

COMMERCANTS

Guide utilisateur
de votre TPE GPRS
Multi-Opérateur



BANQUE POPULAIRE
BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ



Utilisation d'un terminal multi-opérateurs

- Vous êtes en possession d'un TPE GPRS multi-opérateurs (Bouygues, Orange, SFR) permettant l'utilisation de plusieurs réseaux GPRS/3G sous réserve de la couverture par ces opérateurs.



- A réception de votre TPE, recharger le terminal en le branchant électriquement.
- Lors d'un déplacement, redémarrer le terminal en tenant le TPE hors socle, faire un appui long sur la touche rouge jusqu'à l'apparition du logo « shutting down » et attendre que le TPE s'éteigne. Reposer le terminal sur son socle pour le rallumer.

Mode automatique (recommandé)

- Le mode automatique est activé par défaut, ce qui permet au terminal de vérifier la qualité de la connexion et de choisir le réseau ayant la meilleure réception.
- Cette vérification s'effectue au démarrage du terminal.

Mode manuel

- Lorsqu'un réseau est saturé, vous pouvez changer d'opérateur téléphonique manuellement.
- Depuis l'écran d'accueil, appuyer sur la touche « **# 83** », choisir les éléments grisés ci-dessous :

COMMUNICATION
1. ACCES PRINCIPAL
2. ACCES SECOURS



ACCES PRINCIPAL
1. MODEM RTC
2. ETHERNET
3. GPRS

GPRS
1. CONFIGURER
2. PASSERELLE
3. INIT SSL



MENU GPRS
1. APN
2. GESTION SIM
3. NUMERO IMEI
4. NUMERO SIM
5. OPTI-NET

OPTI-NET
1 - DIAGNOSTIC
2 - CHOIX OPERATEUR
3 - CONFIGURATION



OPTI-NET
1 - SAISIE OPERATEUR
2 - LISTE OPERATEUR
3 - AUTOMATIQUE

- Une fois la détection terminée le TPE affiche les opérateurs disponibles.

LISTE OPERATEURS
F SFR (3G)
Orange (3G)
F-Bouygues Telec (3G)

- Sélectionner l'opérateur souhaité puis valider
- Faire touche rouge plusieurs fois pour revenir sur l'écran d'accueil.