

Utilisation d'un terminal multi-opérateurs

- Vous êtes en possession d'un TPE GPRS multi-opérateurs (Bouygues, Orange, SFR) permettant l'utilisation de plusieurs réseaux GPRS/3G sous réserve de la couverture par ces opérateurs.



- A réception de votre TPE, recharger le terminal en le branchant électriquement.
- Lors d'un déplacement, redémarrer le terminal en faisant touche jaune + touche point (appui prolongé sur les deux touches simultanément).

Mode automatique (recommandé)

- Le mode automatique est activé par défaut, ce qui permet au terminal de vérifier la qualité de la connexion et de choisir le réseau ayant la meilleure réception.
- Cette vérification s'effectue au démarrage du terminal.

Mode manuel

- Lorsqu'un réseau est saturé, vous pouvez changer d'opérateur téléphonique manuellement.

MONTANT

0,00 EUR

- Appuyer sur la touche F afin d'accéder au menu

FONCTION □

0 - TELIUM MANAGER

1 - CB EMV

2 - OPTI-NET

- En utilisant la flèche directionnelle sélectionner OPTI-NET et valider

OPTI-NET □

0 - Diagnostic

1 - Choix opérateur

2 - Configuration

- Sélectionner :
1 - Choix opérateur

CHOIX OPERATEUR □

0 - Saisie PLMN ○

1 - Liste opérateurs ○

2 - Automatique ○

- Sélectionner :
1 - Liste opérateur

Patientez 2 mn...

- Une fois la détection terminée le TPE affiche les opérateurs disponibles.

LISTE OPERATEURS □

0 - Orange F ○

1 - F SFR ○

2 - BOUYGTEL ○

- Sélectionner l'opérateur de votre choix avec les flèches de navigation et valider.

Opération effectuée
[OPERATEUR]

- Affichage de l'opérateur choisi.

COMMERCANTS

Guide utilisateur
de votre TPE GPRS
Multi-Opérateur



BANQUE POPULAIRE
BOURGOGNE
FRANCHE-COMTÉ
BANQUE & ASSURANCE

